



说明书: 90738 强光充电式手电筒

1.使用方法:

本产品一共具备 6 个档位可调输出,包括 3 个常用照明模式,以及隐藏着的 3 个特殊情况下使用的闪烁模式:

1-1 常用照明模式:

高亮 (镜片外输出 420 流明, 约 3 小时)

中亮 (镜片外输出 190 流明, 约 7 小时)

低亮 (镜片外输出 15 流明, 约 120 小时)

1-2 隐藏闪烁模式:

自卫爆闪 Strobe (约 12 小时)

定位信号 LB (约 40 小时)

国际标准呼救信号 SOS (约 23 小时)

1-3 正常点亮电筒

按压尾帽即可点亮或者关闭手电,关闭手电后 2 秒内再打开手电,就换至下一档亮度,反复开关就会循环换档

点亮手电后,每次轻按(半按)开关尾帽一次,也可快速换档

1-4 如何进入隐藏闪烁模式

点亮电筒,快速半按开关 3 次或以上即可进入隐藏模式,再点击开关进行闪烁模式内循环换档,反复 3 击,即可在照明和闪烁模式间切换。

在任何档位关机 6 秒或者以上,再打开即重启至初始档位(高亮档位)输出

2.性能参数:

2-1 发光体:大功率 LED

2-2 额定输入电压:直流 DC3.0-6.0V

2-3 可使用电池:单节 18650 锂离子电池或两节 CR123A 一次性锂电池

2-4 射程: 约 215 米

2-5 抗冲击等级: 1 米高度抗跌落

2-6 防尘防水等级: IP68, 2 米防水浸

3.标准成套包装包含内容:

电筒 x1: 90738

电池 x1: 18650 锂离子可充电电池

充电器 x1: 18650 电池专用智能充电器

手绳 x1: 高品质腕绳

4.尺寸及重量:

4-1 尺寸:长度 136mm; 筒身直径:Ø25.4mm (1 英寸标准制式); 头盖直径:Ø31.75mm (1.25 英寸标准制式);

4-2 重量:121g (不含手绳及电池)

5.注意事项:

5-1 充电器:仅限室内使用;充满电后请将电池从充电器中取出;充电结束后请将充电器断电;请勿自行维修及分解

5-2 电池:出厂时电池可能未完全充满电,用户第一次使用前,请将电池充满电

请至少每 6 个月对电池进行一次完全充电,以保持电池的性能

只准使用本产品配套的充电器充电,严禁使用其他充电器给本产品充电,否则会损坏产品及危及人身安全

禁止在发热源或有腐蚀性的环境中充电,否则可能造成短路的危险,并可能损坏产品及危及人身安全

5-3 电筒:应远离发热源,不能在有腐蚀气体,腐蚀液体以及高粉尘环境下使用

工作温度为 0-45°C 超过极限的高温环境将可能降低使用寿命,损坏产品及危及人身安全